

Wie setze ich einen TomTom LINK 300/310 zurück?

Wenn ein TomTom LINK 300/310 nicht ordnungsgemäß funktioniert oder einen Systemfehler anzeigt, muss das Gerät vielleicht zurückgesetzt werden.

Hinweis: Das LINK-Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen sein, während es zurückgesetzt wird, und die Zündung des Fahrzeugs muss eingeschaltet sein, um die Aktivierung des Geräts nach dem Zurücksetzen abzuschließen.

So setzen Sie ein TomTom LINK 300/310 zurück:

1. Suchen Sie die Rücksetztaste an der Vorderseite des TomTom LINK, direkt zwischen der grünen Status-LED und dem TomTom-Logo.



2. Drücken Sie die Rücksetztaste mit einem abgeschrägten Gegenstand, bis ein Klicken zu hören ist, und halten Sie die Taste dann fünf bis zehn Sekunden gedrückt.

Tipp: Die Status-LED blinkt einmal pro Sekunde grün, während die Rücksetztaste gedrückt wird. Dadurch können Sie anhand des Blinkens der LED zählen, wie viele Sekunden lang Sie die Rücksetztaste bereits drücken.

3. Lassen Sie die Rücksetztaste los, um den Neustart des LINK-Geräts zu initialisieren.

Die Status-LED sollte konstant grün leuchten, wenn der Neustart erfolgreich war und das LINK-Gerät über vollständigen GPRS- und GPS-Empfang verfügt, wenn die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet ist.

Zeitintervall für die Rücksetzung:

- Wenn die Rücksetztaste vier Sekunden lang oder kürzer gedrückt wird, wird das LINK-Gerät nicht zurückgesetzt. Das Gerät wird lediglich neu gestartet.
- Wenn die Rücksetztaste länger als 13 Sekunden lang gedrückt wird, wird das LINK-Gerät nicht neu gestartet, bis es von der Stromversorgung getrennt oder die Rücksetztaste erneut gedrückt wird. Wenn dies der Fall ist, blinkt die Status-LED kontinuierlich mit einer Frequenz von 500 ms (ein)/500 ms (aus).